



**Bob's Knobs™**  
COLLIMATION THUMBSCREWS

6976 Kempton Rd., Centerville IN 47330 USA  
www.bobsknobs.com  
bob@bobsknobs.com



## TELRAD® INSTALLATION

Diese Knöpfe ersetzen die kleinen Daumenmuttern auf dem Telrad Finder für eine leichtere Einstellung. Zur Montage, zuerst ziehen Sie die Fabrik Daumenmuttern, bis es etwas schwerer zu drehen wird. Dadurch werden die Federn auf der anderen Seite der Kunststoffplatte komprimiert. Jetzt können Sie eine Thumbnut entfernen und das Ende der Fabrikschraube bleibt von außen zugänglich. Fädeln Sie einen Bob's Knob auf die Schraube und ziehen Sie ihn fest, bis er etwas schwerer wird. Nicht überdrehen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die beiden anderen Knöpfe. Jetzt lösen Sie jeden Knopf etwa drei oder vier Umdrehungen. Montieren Sie das Telrad auf Ihr Teleskop und richten Sie es aus.